
















Status ●



CODE ERREUR 01 (LUMIÈRE STATUS ROUGE) : ÉTAPES À SUIVRE

1. Appuyez simultanément sur  et  jusqu'à ce que vous voyez apparaître sur l'affichage « système type » ou « langage ». Lâchez les deux boutons.
2. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que la lumière « status » redevienne bleue.
3. Attendez quelques instants et vous serez de retour à l'affichage principal.

POUR METTRE LE SYSTÈME À LA BONNE HEURE

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que ce soit inscrit sur l'affichage « set time of day ».
2. Une barre noire va clignoter sous les minutes. Vous pourrez changer un chiffre à la fois en partant de la droite. Utilisez les boutons  et  pour ajuster (exemple **9h30** : sélectionnez 0). Déplacer la barre noire vers la gauche en appuyant sur . Utilisez les boutons  et  pour ajuster (exemple **9h30** : sélectionnez 3).
3. Appuyez sur  pour déplacer la barre noire sous les heures. Utilisez les boutons  et  pour ajuster (exemple **9h30** : sélectionnez 9).
4. Assurez-vous de bien sélectionner AM ou PM (pour PM, ce sera inscrit à droite sur l'affichage).

Les Systèmes d'eau Eagle Rive-Sud Inc.

369 Rue Charles-Péguy Est, La Prairie, Québec (J5R 3E8)

Téléphone : 450-984-4414 ▪ Télécopieur : 450-984-1041 ▪ Courriel : rivesud@eaglewater.ca